Image not found or type unknown



Occupation complète des murets mitoyens de vérandas

Par **kiriki**, le **16/01/2008** à **11:17**

Objet : pose d'une couverture en plaques polycarbonate alvéolées sur murs mitoyens

Bonjours,

Pourriez-vous me dire comment poser les plaques sur les murs mitoyens, qui sont déjà occupés par la couverture des voisins ?

Je n'ai aucune possibilité de poser un profilé, même à demi, sur le sommet de ces murets de séparation. Ceci, pour obtenir une étanchéité maximum.

Puis-je utiliser le profilé du voisin pour enfiler ma plaque dedans ? Ou dois-je poser mon profilé tout contre et mastiquer l'intercice ?

Le problème est pire pour l'autre voisin, car sa couverture dépasse largement chez moi. Pour poser l'autre profilé, je devrais donc démonter sa plaque !
Je crois que je vais avoir de sérieux ennuis, sachant que mes deux voisins sont querelleurs.

Comment ne pas les géner ?

Merci de m'éclairer et à bientôt,

Kiriki

Copyright © 2024 Experatoo.com - Tous droits réservés